



## クレーンを駐車するときの注意について

クレーン駐車時の事故報告があります。駐車する際は、特に下記の事項に注意をしてください。


クレーンを駐車するときは平坦で安全な場所に止めてください。



ラフテレーンクレーンの多くのパーキングブレーキは前軸への入力軸を止めるタイプで、前輪の片側が浮く状態では接地している側もきかなくなります。また、アウトリガにより前輪を持ち上げる場合も同様にパーキングブレーキはきかなくなります。



やむを得ず傾斜地に駐車するときは機体が動かないように輪止めをしてください。




0090-01050J

輪止めをする際、ブレーキロック（作業用補助制動装置）を使用することで、より強い制動力が得られ、より安全に作業が行えます。

なお、ブレーキロック使用中はエンジンを止めないで下さい。

注) キーをOFFにするとブレーキロックは解除されます。機械の状態によっては制動力が低下している場合がありますので、安全を十分確認して作業をしてください。

ブレーキロックインジケータランプ  
601A-00370J

- パーキングブレーキは法令により3ヶ月毎の点検整備が義務付けられています。