

## HD820-6取扱説明書(217201)の誤記連絡の件。

HD820-6取扱説明書(217201)内の235ページ、バッテリー取扱い「4-6-1」説明事項の一部に誤記がありましたので確認の程、お願いいたします。

### 4-6 電装関係 (01E0-0363-0J)

#### 4-6-1 バッテリーの取り扱い (T217201-116-0J)

本機のバッテリーは、12Vのものを2個直列に接続し、24Vマイナスアース式になっています。取り扱いには次の点に注意してください。

#### ▲ 警告

- 1) バッテリー液は希硫酸が使われていますので絶対に目、皮膚、衣服およびその他の金属面には付着させないでください。もし付着したときはすぐに洗い流してください。(目や皮膚にかかったときは、洗浄後医師の診断を受けてください。)
- 2) バッテリーからは燃えやすい水素ガスが発生していますので、バッテリー近くで火気を使用しないでください。特に溶接作業をするときは注意してください。
- 3) バッテリーの保守点検や充電を行うとき、あるいは、電気系統の整備を行うときは、安全のためスタータスイッチを"OFF"にして、バッテリーケーブルのマイナス側を端子から外してください。
- 4) バッテリーケーブルを取り外す際には必ずマイナス端子側から外し、取り付けの際にはプラス端子側から取り付けてください。また、端子の取付方向には充分注意してください。
- 5) バッテリーの取り扱いには充分注意してください。特に火気付近での充電や火中投棄はバッテリーの爆発をまねき非常に危険です。
- 6) バッテリーの分解やケースの穴加工は絶対に避けてください。液漏れは腐食を起す原因になり危険です。
- 7) バッテリーを充電するときは機械から取り外し、全ての液栓を外し通気の良い所で行ってください。

(01E0-0365-0J)

#### 参考

本機には、車両管理システム等が搭載しています。常時電源回路を使用しているため、システムユニットがバッテリー電源を常に消費しています。

このためバッテリーをつないだまま長期間運転しないと、バッテリー上がりを起こす場合がありますので約

1か月に一度アクセルダイヤルを中速以上にして、30分以上エンジンを運転してください。

バッテリーが劣化すると充電量が少なくなりますので、さらにこまめにエンジンをかけてください。



(誤)1か月に一度→(正)半月に一度